

自動火災報知設備の自主点検のポイント

- ・受信機の主ベル又は地区ベルは停止されていませんか？
(※スイッチ注意灯が点灯していませんか)
- ・警戒区域図はありますか？
- ・間仕切り変更により、感知器の未警戒部分ができていませんか？
- ・感知器の破損、変形、脱落はありませんか？
- ・発信機の周囲に障害物はありませんか？
- ・表示灯は点灯していますか？

